



# Ersatzteile für mobile Elektroheizzentralen





## Check-Up und Reparatur

Unser Service: Wir übernehmen die Wartung und ggf. Reparatur Ihrer mobilen Elektroheizzentrale.

Für die Bautrocknung, als Notheizung oder zur Estrichrocknung - die mobile Elektroheizzentrale kommt für viele Anwendungen zum Einsatz. Eines steht dabei immer im Vordergrund: maximale Zuverlässigkeit. Eine regelmäßige Überprüfung des Geräts gewährleistet, dass dieses jederzeit betriebsbereit für den nächsten Einsatz ist. Jährlich durchgeführte Wartungen sparen zukünftige Reparaturen und sichern einen effizienten Betrieb des Geräts.

Unser Tipp: Ein optimaler Zeitpunkt dafür ist im Frühling oder Sommer, wenn das Gerät weniger oft eingesetzt wird als im Herbst oder Winter. Unser geschultes Fachpersonal übernimmt den Check-Up und evtl. benötigte Reparaturen sehr gerne für Sie.

Sprechen Sie uns einfach an.

### Qualität und Sicherheit

Wir legen größten Wert auf Qualität und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass alle Ersatzteile ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal eingebaut werden sollten, um die Funktionalität und Sicherheit Ihrer Elektroheizzentrale zu gewährleisten.



### Einfach online kaufen im ENERENT Onlineshop

Die Ersatzteile für die Elektroheizzentralen von HOTMOBIL und mobiheat können Sie einfach und bequem im Online-Shop kaufen. Profitieren Sie von unseren Angeboten und der schnellen Lieferung. Jetzt entdecken: [shop.enerent.de](https://shop.enerent.de)



# Service, Wartung, Reparatur

## Professionelle Überprüfung

Zunächst prüfen wir, ob alle erforderlichen Bauteile sowie Kabel, Verschraubungen, Verbindungen und Dichtungen vorhanden und in einem optisch einwandfreien Zustand sind. Unsere Profis haben einen geschulten Blick, dem auch Kleinigkeiten nicht entgehen.




## Umfangreicher Funktionstest

Die Elektroheizzentrale wird in Betrieb genommen, um zu prüfen, ob es Auffälligkeiten oder Störungen während des Gerätebetriebs gibt. Neben allen Komponenten für den Heizbetrieb werden auch die Programme und die Einstellungen sowie die Regelung geprüft.



## VDE-Prüfung (Elektroprüfung)

Mit speziellen Messungen stellen wir fest, ob alle elektronischen Bauteile voll funktionsfähig sind. Alle Messwerte werden für Sie in einem Prüfprotokoll dokumentiert.



## Bei Bedarf: Reparatur

Sollten Reparaturen am Gerät erforderlich sein, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag für die benötigten Ersatzteile und deren Einbau. Erst nach Ihrer Beauftragung erfolgt die Reparatur durch uns.



## Gereinigt und betriebsbereit

Nachdem sämtliche Funktionsprüfungen und ggf. Reparaturen abgeschlossen wurden, erfolgt zuletzt noch eine Komplettreinigung des Geräts. Danach wird es für den Rückversand bzw. für die Abholung durch Sie vorbereitet.




## Flexibel und kostengünstig

Die Prüfung und ggf. Reparatur Ihres Gerätes kann in der Regel innerhalb weniger Tage erfolgen, da wir viele Ersatzteile vorrätig haben. Gerne bieten wir Ihnen unseren Service an - wahlweise auch inkl. Transportkosten des Gerätes.



# Mobile Elektroheizzentralen


## HOTBOY Multi 21 kW



Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	CPU H2_0 / Display	HM2000001729	1
2	Schutz-Folie für Display	HM2000004337	1
5a	Heizstab 7 kW	HM2000000629	3
7	Automatischer Schnellentlüfter Spirotop G1/2"	HM2000003575	1
8	Sicherheitstemperaturbegrenzer	HM2000000780	1
9c	Kesseltemperatur Sensor	HM2000004280	1
12	Verbindungsstück für Pumpe	HM2000000781	1
13	Sicherheitsventil 3 bar	HM2000000790	1
14	Automatischer Entlüfter Pumpe	HM2000006371	1
15b	Pumpe WILO PARA NEU msl/6-43/SC	HM2000004289	1
16	Drucksensor Pumpe	HM2000002356	1
18	RÜCKLAUF Rohrgruppe	HM2000002994	1
19	VORLAUF Rohrgruppe	HM2000002992	1
20	Ausdehnungsgefäß VAREM 10L	HM2000000783	1
24	Ersatzrad schwarz	HM2000007854	1
24	Ersatzrad rot	HM2000000672	1
28	Relaisplatine mit 3 Relais zur Ansteuerung der Heizelemente	HM2000000802	3
29	Trafoplatine-Stromversorgungsplatine	HM2000000801	1
31a	Leistungsschalter 3p 32A mit Auslösespule	HM2000000796	1
32a	Leistungsschalter 1p, C6A	HM2000000798	1
34	Koppelrelais zur Stufenerkennung	HM2000000800	1
36	CEE Anschluss-Stecker 16A 230 V	HM2000000792	1
37	CEE Anschluss-Stecker 16A 400 V	HM2000000793	1
38	CEE Anschluss-Stecker 32A 400 V	HM2000000794	1
39a	Hauptschalter 0-1-2-3, 50A für 21 kW	HM2000000787	1


# Mobile Elektroheizzentralen

## HOTBOY Multi 36 kW




Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	CPU H2_0 / Display	HM2000001729	1
2	Schutz-Folie für Display	HM2000004337	1
5b	Heizstab 9 kW	HM2000000652	4
7	Automatischer Schnellentlüfter Spirotop G1/2"	HM2000003575	1
8	Sicherheitstemperaturbegrenzer	HM2000000780	1
9c	Kesseltemperatur Sensor	HM2000004280	1
12	Verbindungsstück für Pumpe	HM2000000781	1
13	Sicherheitsventil 3 bar	HM2000000790	1
14	Automatischer Entlüfter Pumpe	HM2000006371	1
15b	Pumpe WILO PARA NEU msl/6-43/SC	HM2000004289	1
16	Drucksensor Pumpe	HM2000002356	1
18	RÜCKLAUF Rohrgruppe	HM2000002994	1
19	VORLAUF Rohrgruppe	HM2000002992	1
20	Ausdehnungsgefäß VAREM 10L	HM2000000783	1
24	Ersatzrad schwarz	HM2000007854	2
24	Ersatzrad rot	HM2000000672	2
29	Trafoplatine-Stromversorgungsplatine	HM2000000801	1
32a	Leistungsschalter 1p, C6A	HM2000000798	5
33a	Leistungsschalter 3p 63A mit Auslösespule	HM2000000797	1
34	Koppelrelais zur Stufenerkennung	HM2000000800	1
37	CEE Anschluss-Stecker 16A 400 V	HM2000000793	1
38	CEE Anschluss-Stecker 32A 400 V	HM2000000794	1
40	CEE Anschluss-Stecker 63A 400 V	HM2000000795	1
41	Hauptschalter 0-1-2-3, 63A	HM2000000789	1
42	Relaisplatine mit 4 Relais zur Ansteuerung der Heizelemente	HM2000000803	1
43	Energie Schütz Benedikt & Jäger K3-10ND10 230V	HM2000004329	4

# Mobile Elektroheizzentralen mobiheat MH19.2Q1



Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Ausdehnungsgefäß 10 Liter	ERBHY-0007	1
2	Gummirosette 1" Blau	ERBGE-0025	1
3	Gummirosette 1" Rot	ERBGE-0024	1
4	Gummistopfen schwarz Ausdehnungsgefäß	ERBGE-0014	1
6	Premium Regelgerät Q2	ERBEL-0013	1
8	Anbaustecker 16A 400V grau	ERBEL-0046	1
9	Anbaustecker 32A 400V grau	ERBEL-0027	1
11	Stromquellenwahlschalter 32A	ERBEL-0009	1
14	Blech für Schütze	ERBGE-0026	1
18	Ersatzrad E-Geräte	ERBGE-0001	2
21	Kugelhahn-Einheit Rot	ERBHY-0014	1
22	Kugelhahn-Einheit Blau	ERBHY-0012	1
24	Sicherheitsventil 1/2" 3bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
29	Arbeitsstromauslöser	ERBEL-0053	1
30	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
32	Leistungsschütz DOEPKE HS20-40	ERBEL-0021	3
33	Anschlussplatine Pumpe/Fühler mit Anschluss für Außenfühler Beim Tausch erforderlich: Anschlusskabel 14pol/8pol 1 Meter von MHRQ2 zu Anschlussplatine Pumpe/Fühler	ERBEL-0174	1
		ERBEL-0173	1
34	Leitungsschutzschalter B6 6A	ERBEL-0035	1
38	Doepke Leitungsschutzschalter 3polig 16A, 230V 400V	ERBEL-0023	3
41	Premium Heizstab 3 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0003	1
42	Premium Heizstab 8 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	2
43	Luftfühler E-Heizgeräte	ERBEL-0031	1
45	Pumpe mobiheat GHN 25/60 Verschraubung	ERBHY-0004	1

# Mobile Elektroheizzentralen mobiheat MH40.2Q1



Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Ausdehnungsgefäß 10L	ERBHY-0007	1
2	Gummirosette 1" Blau	ERBGE-0025	1
3	Gummirosette 1" Rot	ERBGE-0024	1
4	Gummistopfen schwarz Ausdehnungsgefäß	ERBGE-0014	1
6	Premium Regelgerät Q2	ERBEL-0013	1
8	Anbaustecker 64A 400V grau	ERBEL-0018	1
9	Anbaustecker 32A 400V grau	ERBEL-0027	1
10	Anbaustecker 16A 400V grau	ERBEL-0046	1
11	Stromquellenwahlschalter 63A	ERBEL-0007	1
13	Frontblech MH40.2	ERBGE-0079	1
18	Ersatzrad E-Geräte	ERBGE-0001	2
21	Kugelhahn-Einheit Rot	ERBHY-0014	1
22	Kugelhahn-Einheit Blau	ERBHY-0012	1
24	Sicherheitsventil 1/2" 3bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
29	Arbeitsstromauslöser	ERBEL-0053	1
30	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
32	Leistungsschutz DOEPKE HS20-40	ERBEL-0021	5
33	Anschlussplatine Pumpe/Fühler mit Anschluss für Außenfühler Beim Tausch erforderlich: Anschlusskabel 14pol/8pol 1 Meter von MHRQ2 zu Anschlussplatine Pumpe/Fühler	ERBEL-0174 ERBEL-0173	1 1
34	Leitungsschutzschalter B6 6A	ERBEL-0035	1
36	Doepke Leitungsschutzschalter 3polig 16A, 230V 400V	ERBEL-0023	5
39	Premium Heizstab 8 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	5
40	Luftfühler E-Heizgeräte	ERBEL-0031	1
42	Pumpe mobiheat GHN 25/70 Verschraubung	ERBHY-0002	1

# Ihr Partner für mobile Energie

## KONTAKT ENERENT-GRUPPE

### Region Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29  
Telefon: +49 4105 14994 00  
E-Mail: nord@enerent.de  
Standorte:  
🏠 Auf dem Salzstock 11  
21217 Hamburg (Seevetal)

### Region West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36,  
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58,  
59, 98, 99  
Telefon: +49 208 306712 00  
E-Mail: west@enerent.de  
Standorte:  
🏠 Max-Plank-Ring 16  
46049 Oberhausen  
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21  
37077 Göttingen

### Region Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88  
Telefon: +49 7731 169 57 00  
E-Mail: suedwest@enerent.de  
Standorte:  
🏠 Zeppelinstraße 5  
78244 Gottmadingen  
🏠 Brunnenfeldstraße 11  
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

### Internationaler Vertrieb

Zuständigkeitsgebiet: Auslandskunden (außer Österreich und Schweiz)  
Telefon: +49 821 45 03 41 - 0  
E-Mail: zentralvertrieb@enerent.de

### Region Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07,  
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39  
Telefon: +49 3361 355 97 0  
E-Mail: ost@enerent.de  
Standorte:  
🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27  
15517 Berlin (Fürstenwalde)  
🏠 Döbichauer Str. 5-7  
04435 Leipzig  
(Schkeuditz-Dölzig)

### Region Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60,  
61, 63, 64, 65, 97  
Telefon: +49 6102 74869 00  
E-Mail: mitte@enerent.de  
Standort:  
🏠 Hans-Böckler-Str. 18  
63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)

### Region Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  
Telefon: +49 821 99966200  
E-Mail: suedost@enerent.de  
Standorte:  
🏠 Winterbrückenweg 58  
86316 Friedberg (Derching)  
Otto-Hahn-Ring 4  
🏠 85301 München  
(Schweitenkirchen)