



Fig. 1

Caixa de comando para World2 e World3		
Peça de substituição	Quantidade	Posição do Jumper JP \underline{X}
8 707 207 366 0	1	JP6
8 707 207 368 0	1	JP6
8 738 700 237 0	3	JP6
		JP7
		JP8
8 738 708 384	1	JP6
8 738 708 386	1	JP6
8 707 207 367 0	1	JP6
8 707 207 369 0	2	JP2
		JP6
8 738 708 390	1	JP6
8 738 708 392	2	JP2
		JP6
8 738 708 998	2	JP5
		JP6
8 738 721 514	2	JP5
		JP6

Tab. 1 Caixa de comando W2 e W3

Caixa de comando para Celsius		
Peça de substituição	Quantidade	Posição do Jumper JP \underline{X}
8 738 711 797	1	JP6
8 738 712 220	1	JP6
8 738 712 183	1	JP6
8 738 712 224	1	JP6
8 738 712 226	1	JP6
8 738 712 227	1	JP6
8 738 711 801	1	JP6
8 738 712 228	1	JP6
8 738 711 799	1	JP6
8 738 711 803	1	JP6
8 738 712 225	1	JP6

Tab. 2 Caixa de comando Celsius