









TECE 



TECE-GATEWAY

Kurzanleitung | Quick guide



A**B**


1.



2.



3.



4.



(DE) 2012/19/EU: Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle für Altgeräte ab oder beim Händler beim Kauf eines vergleichbaren neuen Geräts.

(EN) 2012/19/EU: Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points.



www.tece.com



FR

**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

SP430 220 00 a